

### PISTOLAS PARA PINTAR

	NF5003	NF5006	NF5007	NF5009
<b>Descripción</b>	Pistola alta presión	Pistola de gravedad	Pistola de gravedad HVLP	Pistola baja presión
<b>Capacidad</b>	1000ml	400ml	600ml	1000ml
<b>PSI mínimo</b>	60psi	50psi	35psi	35psi
<b>PSI máximo</b>	85psi	85psi	50psi	50psi
<b>Diámetro de boquilla</b>	1.8mm	1.5 mm	1.4mm	1.3mm
<b>Consumo de aire</b>	8-11 CFM	6-8 CFM	8-11 CFM	5-7 CFM
<b>Entrada de aire</b>	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
<b>Flujo de aire</b>	11 PCM (330 L/min)	8.3 PCM (238L/min)	8.38 PCM (240L/min)	6 PCM (170L/min)
<b>Aire requerido</b>	Alta presión	Alta presión	HVLP	Baja presión
<b>Volumen</b>	Alto	Alto	Alto	Alto
<b>Velocidad de aplicación</b>	Media	Media	Media	Media
<b>Acabado</b>	Fino	Fino	Fino	Fino
<b>Nivel de transferencia</b>	Alto	Alto	Alto	Alto
<b>Nivel de olor para el usuario</b>	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
<b>Compatible con compresor</b>	Horizontal 24L, 2hp	Horizontal 24L, 2hp	Horizontal 24L, 2hp	Horizontal 24L, 2hp
<b>Flujo</b>	No continuo	No continuo	No continuo	No continuo
<b>Aplicaciones</b>	Pintura base agua Pintura base aceite Primer	Pintura base agua Pintura base aceite Primer	Pintura base agua Pintura base aceite Primer	Pintura base aceite Primer
<b>Tamaño del abanico</b>	16cm - 26cm	16cm - 24cm	18cm - 24cm	32cm - 33cm
<b>Válvulas de control</b>	Regulador de pintura Regulador de volumen Regulador de aire	Regulador de pintura Regulador de volumen Regulador de aire	Regulador de pintura Regulador de volumen Regulador de aire	Regulador de volumen
<b>Entrada de aire</b>	Inferior	Inferior	Inferior	Superior
<b>Accesorios</b>	-Filtros de acero inoxidable, -Llave -Cepillo, -Tuerca, -Niple para manguera	-Llave, -Cepillo, -Tuerca, -Niple para manguera	-Filtro, -Llave, -Cepillo, -Tuerca, -Niple para manguera	-Boquilla, -Cepillo, -Tuerca, -Niple para manguera



#### GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Apodaca Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: H1M020228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página [www.dogotuls.com](http://www.dogotuls.com) en el apartado de garantía.