

# SUJETACARGAS RETRÁCTIL CON MATRACA 350 KG, 3 M GANCHOS TIPO S



3 puntos con refuerzo de banda

- Capacidad 350kg
- Longitud de banda 3 metros
- con matraca retráctil
- Banda 100% de poliéster
- Peso 908g
- Incluye bolsa de malla

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Paso 1

Presione la palanca roja hacia abajo y al mismo tiempo mueva la palanca de la matraca y bájela hasta que la banda quede liberada (estado libre) y la pueda desenrollar y usar.

Palanca roja



Palanca de la matraca



\*No debe sacar la banda hasta liberar la palanca de la matraca



Si no ha liberado la palanca el producto está bloqueado y no debe tirar de la banda

#### Paso 3

Una vez que haya colocado los dos ganchos en la posición deseada, necesitará ajustar (tensionar) la banda. Debe presionar de nuevo hacia abajo la palanca roja para poder cambiar la posición de la palanca de la matraca hacia arriba. (Después de esto la banda quedará fija, ya no la podrá mover manualmente.) Ya en ésta posición podrá dar ajuste o tensión a la banda subiendo y bajando la palanca de la matraca.



#### Garantía

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V., Av. Concordia 4601, Col. Apodaca Centro, Apodaca, N.L., México. C.P. 66600 RFC: HIMO20228C60. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página [www.dogotuls.com](http://www.dogotuls.com) en el apartado de garantía.

#### Paso 2

Ya liberada (estado libre) la banda, ya la puede desenrollar o jalar y usar. La banda es retráctil, se retrae (o se enrolla) de manera automática. Coloque los ganchos de ambas puntas en posición para poder ajustar la banda.



Ya se puede desenrollar o jalar y usar la banda

#### Paso 4

Para liberar los ganchos y la banda debe presionar de nuevo hacia abajo la palanca roja para poder cambiar la posición de la palanca de la matraca hacia abajo. Se liberará la tensión de la banda y podrá retirar los ganchos, y/o el producto en su totalidad.



Realice este paso con precaución y cuidando que la mercancía o producto(s) no se vayan a liberar repentinamente y sufra algún daño.